



Gebrauchsanleitung Tornetze Fußball

Der Hakenabstand am Torrahmen sollte nicht größer als 25 cm sein. Beschädigte Netzhaken gegen Neue austauschen. Netzkante nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände in den Netzhaken befestigen.

Netz ausbreiten, zuerst die oberen Netzecken suchen und in den oberen Ecken des Torrahmens einhaken. Dann nur am Mittelpunkt der Torlatte die lose hängende Netzkante aufnehmen und einhaken. Danach die Netzkante gleichmäßig auf die restlichen Haken verteilen. Alle Haken (Abstand ca. 25 cm) verwenden. Beschädigte Netzhaken sind zu erneuern.

Die im Netz befindliche Spannleine im Dachbereich stramm zwischen den Netzbügeln verspannen, um den Durchhang zu vermindern.

Vermeiden Sie am Netz den Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Kanten. Beim Rasenmähen hängen Sie das Netz so hoch, dass es keine Berührung mit den Schneidmessern haben kann.

Netze immer trocken, sauber und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Achtung!

Netzbündel bitte vorsichtig aufschneiden, damit das Netz nicht beschädigt wird.