



Gebrauchsanleitung für Abdeckplanen nach VDI 2700, Blatt 3.3

Abdeckplanen werden in verschiedenen Größen gefertigt, wahlweise mit oder ohne umlaufende Gummileine.

Verwendungsbereich

Abdeckplanen sind als Hilfsmittel zur Ladungssicherung, z.B. für offene Ladeflächen, Container oder Behälter von Straßenfahrzeugen vorgesehen und eignen sich nur zum Abdecken leichter, loser Produkte (z.B. Grünschnitt, Papier und Pappe) um das Fortwehen von der Ladefläche während der Fahrt zu vermeiden.

Montage

Die Fahrzeugaufbauten müssen über eine ausreichend feste Laderaumbegrenzung und über geeignete Befestigungspunkte zum Verzurren der Planen verfügen.

Die Plane wird über die Ladefläche gelegt und an den entsprechenden Befestigungspunkten des Fahrzeuges befestigt. Die Befestigung der Plane sollte in den Ecken beginnen und in Abständen erfolgen, die gleichmäßig verteilt nicht größer als 50 cm sind. Die Abdeckplane erzielt die größte Wirkung, wenn möglichst alle Ösen gleichmäßig gespannt sind und diese mit geeigneten Befestigungspunkten der offenen Ladeflächen, Container oder Behälter verbunden werden.

Betrieb

Während des Betriebes sind in regelmäßigen Abständen die Ladung und die Abdeckplane hinsichtlich der Befestigung zu kontrollieren.

Sicherheitshinweise

Abdeckplanen sind nur zum Abdecken leichter, loser Produkte geeignet. Die weitergehende Sicherung von Ladung hat nach den Grundsätzen der Ladungssicherung zu erfolgen (z.B. VDI-Richtlinien). Kontakt der Plane mit scharfen Kanten am Ladegut sind zu vermeiden. Beschädigte Planen sind auszusondern.